


COMMENT UTILISER:



INSÉRER



VERROUILLER



PORTER



POSER



DÉROULER



RÉUTILISER

1



Alignez l'adaptateur sur les emplacements A (○) et B (◻) du touret

Répétez de l'autre côté

2



Tournez l'adaptateur vers la droite pour le verrouiller en place

Répétez de l'autre côté

3



Enclenchez les flasques Mobipay™ sur les adaptateurs et verrouillez-les en place

4



Pour transporter, soulevez les poignées du système Mobipay™

5



Pour se tenir debout, placez les poignées vers le bas

6



(a) Pour démonter, déverrouiller la bride
(b) Décliper les adaptateurs en tirant simultanément les 2 gâchettes vers le haut et en les tournant vers la gauche
Répétez de l'autre côté